

Sygnalizator SG-3U

Sygnalizator SG-3U przeznaczony jest do kontroli sieci IT i współpracuje ze zintegrowanymi systemami kontroli i przełączania awaryjnego sieci IT serii SKP-IT-1,2,3,N i L



Dane techniczne:

- zasilanie 12V DC < 200 mA
- wyświetlacz graficzny 128 x 64 (8 wierszy po 20 znaków)
- kasecja pokryta łatwą do czyszczenia folią
- różne formy wykonania: montaż wtykowy lub w kanale kablowym
- wystąpienie alarmu powoduje:
 - zapalenie diody LED (żółtej)
 - zapalenie na wyświetlaczu właściwego komunikatu
 - włączenie sygnału akustycznego
- naciśnięcie przycisku ("głośnik") umożliwia wyłączenie sygnału akustycznego. Sygnał świetlny (LED) i opisy na wyświetlaczu pozostają do chwili ustąpienia sygnału awarii
- naciśnięcie przycisku "TEST" (kontroli izolacji) powoduje symulację doziemienia.
- dioda zielona z lewej strony sygnalizuje obecność zasilania
- 4 przyciski do obsługi kasecji (zegar, pamięć zdarzeń, konfiguracja)
- urządzenie posiada pamięć zdarzeń 4000 komunikatów (pamięć "nieulotna")
 - możliwość przeglądania pamięci
 - po zapełnieniu pamięci będzie ona "nadpisywana" od początku
- W przypadku wystąpienia sygnału alarmowego do pamięci zapisana zostanie data, godzina i rodzaj awarii
- zegar posiada rezerwowe źródło zasilania (bateria litowa wymienna)

Oznaczenie wyprowadzeń:

1	B	
2	A	➔ wejście z
3	E	SKP IT
4		
5	+	➔ zasilanie
6	m	12V DC
7	PE	
8	B	
9	A	➔ wyjście
10	E	na PC

Instrukcja obsługi:

HISTORIA ZDARZEŃ

Po naciśnięciu "-" otwiera się historia zdarzeń. Na ekranie wyświetli się nazwa urządzenia, rodzaj zdarzenia, jego data i czas. Wyświetlane jest zawsze zdarzenie ostatnie, tzn. najbliższe w czasie. Za pomocą przycisków "+" i "-" można przeglądać całą zawartość rejestru. Wyświetlana jest informacja o ilości zarejestrowanych zdarzeń i numer zdarzenia, które aktualnie przeglądamy. Powrót do ekranu głównego po naciśnięciu "M".

DATA I CZAS

Po naciśnięciu "S" otwiera się strona ustawiania parametrów daty i czasu. Jako pierwszą ustawiamy wartość "Rok". Ponownie naciskamy "S". Wyświetla się negatyw wartości i teraz "+" i "-" mamy możliwość ustawienia właściwej daty. Ponownie naciskamy "S" i za pomocą "+" przechodzimy do ustawienia w sposób analogiczny: miesiąca, dnia, godziny i minut. Na koniec za pomocą "S" zatwierdzamy "Zapis" i następuje powrót do ekranu głównego.

UWAGA

Po upływie 30 sekund od ostatniego naciśnięcia klawiatury, następuje samoczynny powrót do ekranu głównego.